

扫描枪接口定义

扫描枪使用的接口是 RJ45 10pin 的接口，接口定义如下：



PIN#	Signal Name	I/O	说明
1	Vin	-	5V 电源输入，电流小于 200mA。
2	GND	-	电源地
3	RX	输入	扫描枪串口 RS-232 接收。
4	TX	输出	扫描枪串口 RS-232 发送。
5	NC	-	-
6	NC	-	-
7	NC	-	-
8	NC	-	-
9	USB_D+	输入/输出	USB 信号 D+
10	USB_D-	输入/输出	USB 信号 D-